

Testovací program pre práčku NG PG1 a PG2

RUČNÁ ČINNOSŤ	ČINNOSŤ	INDIKÁCIA
Stlačiť a držať tlačítka POLOVIČNÍ NÁPLŇ a START/PAUZA a otočiť programovací gombík 1 krok doľava (proti smeru hodinových ručičiek) ~10"	Vykonáva sa Autotest mikro a začína testovací program: - všetky LED diódy sa na 5 sekúnd rozsvietia	<ul style="list-style-type: none"> Ak je autotest v poriadku, všetky LED diódy zhasnú Ak autotest nie je v poriadku, všetky LED diódy blikajú. Rytmus blikania je rovnaký ako pri výskyte poruchy (¼ sek. ON a ¼ sek. OFF).
~10"	Ovládanie blokovania dverí (blokovanie dverí aktivované, počkať či kontakt zopne - max.10 sek)	<ul style="list-style-type: none"> Ak je v poriadku, svietia všetky LED diódy. Ak nie je v poriadku, zobrazí sa porucha F2
2"	NTC ovládanie (skontrolovať odolnosť NTC medzi 10 až 40°C , min. 2 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> Ak je v poriadku, všetky LED diódy zhasnú Ak nie je v poriadku, zobrazí sa porucha F1
~40"	Plnenie vodou Otvorte ventily: HW -horúca voda, MW - hlavné pranie a PW - predpieranie. Voda nateká do 3 rôznych priehradiek v dávkovači. - HW : 5" (priehradka 2) - PW : 10" (priehradka 1) - MW : 10" (priehradka 2) - PW + MW : na dosiahnutie úrovne 1 (priehradka 1,2 a 3) max. čas pre všetky je 40"	<ul style="list-style-type: none"> Ak je v poriadku (úroveň 1 dosiahne skôr ako o 40") svietia všetky LED diódy Ak nie je v poriadku, zobrazí sa porucha F3
~35"	Pranie a ohrev - Pranie: 15" ON / 5" OFF / 15"ON (posledné pranie v smere odstred'ovania) - Ohrev zapnutý (ON) Spolu 35". Po tomto čase vypnete ohrev, pranie prejde do odstred'ovania.	<ul style="list-style-type: none"> Ak je v poriadku (motor sa otáča oboma smermi), všetky LED diódy zhasnú Ak motor nie je v poriadku, zobrazí sa porucha F4 alebo F5
~20"	Odstred'ovanie s vodou - 10" odstred'ovanie z 50 otáčok/min. po max.1000 otáčok/min. (alebo stanoviť rýchlosť s Pad , ak sú otáčky nižšie ako 1000/min.) - čakať do zastavenia bubna	
~10"	Vypúšťanie - zapnete na 10"čerpadlo Skontrolovať či hladina vody klesne pod úroveň 1	<ul style="list-style-type: none"> Ak je v poriadku (do 10" hladina pod úrovňou 1) všetky LED diódy svietia Ak nie je v poriadku, zobrazí sa porucha F7
~30"	Posledné odstred'ovanie - čerpadlo zostáva zapnuté - 10" odstred'ovanie od 100 otáčok/min po max. otáčok (ak je potrebné, zapnúť odbočku vinutia) - 10" na max. rýchlosti odstred'ovania - čakať do zastavenia bubna - vypnúť všetky komponenty	<ul style="list-style-type: none"> Ak je v poriadku (motor dosiahne max. rýchlosť odstred'ovania), všetky LED diódy zhasnú Ak nie je v poriadku, zobrazí sa porucha F8
Programovací gombík otočiť na 0 (OFF) polohu	Ukončiť testovací program	

ON = zapnutý OFF = vypnutý