

## Ochranné kódování

U vypnutého přístroje a při vytaženém klíči zapalování signalizuje blikající dioda 8, že jde o rádio s ochranným kódováním.

Ochranné kódování brání po demontáži přístroje jeho opětovnému uvedení do provozu neoprávněnou osobou.

### Komfortní kódování rádia

Komfortní kódování rádia není z technických důvodů k dispozici u všech modelů vozidel.

Dosud bylo nutno po demontáži rádia nebo po odpojení akumulátoru vozidla vždy ručně uvolňovat ochranné kódování rádia.

Nové komfortní kódování rádia tuto situaci mění: Po prvním zadání číselného kódu do rádia je tento kód nyní uložen také v paměti Vašeho vozidla!

Po přerušení proudového napájení porovná nyní rádio automaticky „svůj“ číselný kód s kódem uloženým v paměti vozidla. Shodují-li se tyto číselné kódy, je rádio po několika sekundách opět schopné provozu.

Elektronické zablokování již není nutno ručně uvolňovat!

Při neshodě číselných kódů např. po montáži rádia do jiného vozidla je však samozřejmě nutno uvolnit elektronické zablokování ručně.

**Pokud jste neobdržel bezpečnostní kód k Vašemu rádiu, je Vaše vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotřebujete. V případě odpojení a opětovnému zapojení akumulátoru zapněte nejprve zapalování klíčem ve spínací skříňce a teprve potom rádio. Jestliže byste přesto tento kód požadoval, obraťte se na Váš servis Škoda.**

### Uvolnění elektronického zablokování

Namontuje-li se rádio do jiného vozidla, zobrazí se po zapnutí rádia na displeji informace „SAFE“.

Elektronické zablokování je možno uvolnit zadáním **správného** číselného kódu.

Je bezpodmínečně nutno zachovat pořadí zadávacích kroků:

- Zapněte rádio - na digitálním displeji se zobrazí informace „SAFE“.

- Po přibližně 3 s se na displeji objeví „1000“.

**Pokud by se místo toho na displeji i nadále zobrazovala informace „SAFE“ společně s malou číslicí „2“ vlevo na displeji, je rádio zablokováno! Rádio musí zůstat po dobu 1 hodiny zapnuté, potom se zablokování uvolní.**

- Pomocí tlačítek předvolby stanic (9) zadejte číselný kód.

**Stiskáváním tlačítka 1 zadejte první místo číselného kódu, tlačítkem 2 druhé místo atd.**

- Potom stlačte na dobu delší než 2 s buď kolébkové tlačítko vyhledávání nebo ručního ladění. Tlačítko uvolněte!

- Byl-li zadán správný kód, zobrazí automaticky se krátce poté nějaká frekvence.

**Přístroj je tak opět schopen provozu!**

### Nesprávný číselný kód

Zadá-li se při uvolňování elektronického zablokování nesprávný číselný kód, zobrazí se na displeji nejdříve blikající a potom trvale svítící informace „SAFE“.

Nyní lze celý proces ještě jednou zopakovat. Počet pokusů se zobrazuje na displeji.

Zadá-li se opět nesprávný číselný kód, rádio se na přibližně 1 hodinu zablokuje; znamená to, že jej nelze uvést do provozu. **Toto zablokování se pozná podle malé číslice „2“ zobrazené vlevo dole na displeji.** Po uplynutí jedné hodiny, přičemž musí přístroj zůstat zapnutý, zhasne ukazatel počtu pokusů a je možno dříve popsáním způsobem elektronické zablokování opět uvolnit.

Cyklus dva pokusy, jedna hodina zablokování, platí i nadále.