



- 1 - pracovní nůž
- 2 - fáze
- 3 - 4 - signalizace poruchy
- 5 - 6 - zrušení poruchy - reset
- 7 - 8 - plyn. ventil EV2
- 9 - 10 - plyn. ventil EV1
- 11 - 12 - výstup pro ion. elektrodu
- 13 - 14 - uzemnění
- 15 - 16 - výstup pro zapalovací el.
- 17 - 18 - výstup pro zapalovací el.

