E34 Mezi hladinou vody naměřenou analogovým tlakovým spínačem a mechan. tlak. spínačem - "spínačem 2 ochrany proti varu" není shoda.

(neshoda déle než 60 sekund)

Které kontroly je třeba provést:

Vyprázdněte přístroj. Je systém hadiček tlakových spínačů a odvzdušnění volně průchodný? (Můžete hadičky odpojit a profouknutím zkontrolovat, zda je systém průchodný). -viz Obr. 08,a,b-

NE → Vyčistěte systém hadiček tlakových spínačů a/nebo odvzdušnění a znovu nechte proběhnout úplný diagnostický cyklus pro kontrolu jakéhokoli dalšího možného poruchového stavu.

ANO ↓

Zkontrolujte hadičky tlakových spínačů. Vidíte na hadičkách nějaký únik vody nebo poškození? -viz Obr. 09, 10-

(Řezná a jiná poškození hadiček jsou velmi těžko postřehnutelná).

NE → Znovu zapojte hadičky, zapněte diagnostický cyklus a přejděte na krok 2. Naplňte přístroj vodou ke spodní části dveří a přístroj zastavte (přístroj by se měl po prodlevě 60 sekund zastavit - tuto hladinu můžete dosáhnout volbou kroku 1 a znovu kroku 2). Měli byste slyšet dvoje cvaknutí mechanického tlakového spínače. Na hlavní elektronice měřte mezi W2 a J2-6 a mezi J2-5 a W2, neměli byste naměřit rozpojený obvod. Je mechanický tlakový spínač v pořádku? -viz Obr. 13-

NE → Měřte přímo na tlakovém spínači - NEODPOJUJTE HADIČKY - naměřili jste mezi konektorem 21 a 22 rozpojený obvod; naměřili jste mezi 21 a 24 uzavřený obvod? Je tlakový spínač v pořádku? - viz Obr. 14-

NE → Vyměňte mechanický tlakový spínač a nechte znovu proběhnout úplný diagnostický cyklus pro kontrolu jakéhokoli dalšího možného poruchového stavu.

ANO ↓ Vyměňte hadičky a nechte znovu proběhnout úplný diagnostický cyklus pro kontrolu jakéhokoli dalšího možného poruchového stavu.

ANO ↓ Vyměňte/zkontrolujte kabel a zkontrolujte jakýkoli další možný poruchový stav.

ANO ↓

Vypusťte vodu a měřte mezi J2-5 a W2; naměřili jste uzavřený obvod?

NE → Vyměňte/zkontrolujte kabel a zkontrolujte jakýkoli další možný poruchový stav. U modelů praček se sušičkou se ujistěte, zda je konektor správně zapojen. -viz Obr. 15-

ANO ↓ Vyměňte analogový tlakový spínač a nechte znovu proběhnout úplný diagnostický cyklus pro kontrolu jakéhokoli dalšího možného poruchového stavu. → Jestliže se porucha stále objevuje, vyměňte hlavní elektroniku a nechte proběhnout diagnostický cyklus pro kontrolu jakéhokoli dalšího možného poruchového stavu.