

Ślăzak i pochodne

Opis przestrojenia.

- C1 z 27pF na 10pF
- C3 z 27pF na 12pF
- C10 z 47pF na 20pF
- C5 43pF na trymer 2-25pF w miejscu C7
- C15 39pF na trymer 2-25pF w miejscu C17
- strojenie cewki L2, L3 i L4

Częstotliwość:

- C17 stroimy górną częstotliwość - 108MHz, L3 - L4 dolną 87,5MHz.

Czułość:

- L2 stacji na najniższej częstotliwości
- C7 dla stacji na możliwie najwyższej częstotliwości

I tym sposobem pokryjesz całe pasmo. Sprawdzone już wielokrotnie.