

CodeWarrior USB TAP – rozchození pod Windows 7

1. Stáhnout z internetu (www.freescale.com , nutná registrace!!) soubor AN4338SW.zip, ten rozbalit, objeví se soubor ccs_bld326_win.zip, opět rozbalit. Po jeho rozbalení máme dva soubory: „ccs“ a „ccsapi“
2. Otevřít složku se soubory CodeWarrioru a přejmenovat soubor „ccs“ na „ccs_old“
3. Vztít soubor „ccs“ z bodu 1 a nakopírovat ho do složky CW
4. Otevřít \CCS\DRIVERS\USB a spustit „Setup.bat“ => instalujeme ovladač pro USB TAP
5. Jestli se zadaří, tak by se měl ve správci zařízení PC hlásit USB TAP jako „LibUSB-Win32 Devices“
6. Pro programování DSP MC56F8037 je nutné použít stand-alone programátor „56800E Flash Programmer“, pro jeho funkci je potřeba učinit další krok:
7. Stáhnout z netu (<https://community.freescale.com/docs/doc-93785> soubor „ccs_bld000_win.zip“, rozbalit, vzít soubor „ccs“ a nahradit jím soubor „ccs“ z bodu 3. Tímto děkuju panu Xin Kuangovi za radu a umístění souboru na net!!
8. Stáhnutý soubor rozbalit, vzít „ccs“ a nahradit jím stejnojmenný soubor v CW
9. Po spuštění Flash Programmeru už by mělo všechno fungovat tak, jak má.