

TS	- tlakový snímač 0,8 Bar
HT	- havarijní termostat 100 °C
PT	- provozní termostat max. 85 °C
PR1, PR2	- svorky pro připojení pokojového regulátoru (230V/0,1A)
HDO	- svorka pro připojení HDO
S-HDO	- stykač HDO
K1, K2	- svorky pro připojení do kaskády (jen 21 kW a 24 kW)